



NETTOYAGE ET ENTRETIEN DES PLANCHERS HUILÉS :

L'entretien régulier et la maintenance des planchers huilés diffèrent des planchers pré-vernissés. Les produits pour planchers pré-vernissés agissent comme un dégraissant. Il serait donc néfaste d'utiliser ces produits sur un plancher huilé car ceux-ci enlèveraient la couche d'huile qui doit être préservée. Comme le fini d'un plancher huilé est différent, il est primordial d'utiliser les bons produits afin d'en conserver sa beauté et sa durabilité.

NETTOYAGE RÉGULIER :

Vous avez besoin de :

- ✓ **Savon pour bois huilés Wickham**
- ✓ **Vadrouille**

Marche à suivre :

1. Passer l'aspirateur afin d'enlever les saletés et la poussière.
2. Laver la surface avec la solution (**voir note**) **savon pour bois huilés Wickham**.
3. Attention de ne pas trop mouiller la surface. Bien essorer.
4. Laisser sécher le bois sans rincer.

NOTE : *** Le produit : **savon pour bois huilés Wickham** est un concentré qui doit être dilué : 80 parts d'eau pour 1 part de concentré. Bien brasser le concentré. Prendre une bouteille vaporisateur vide et la remplir de concentré selon le ratio, puis compléter avec de l'eau tiède-chaude.

(Exemple : 4 litres d'eau pour 50 ml. ou 1/4 tasse de concentré) Bien agiter afin de mélanger la solution. Vous avez maintenant une bouteille prête pour plusieurs nettoyages. ***

ENTRETIEN BI-ANNUEL OU ANNUEL :

Cette étape est pour rafraîchir et nourrir votre plancher huilé. Faire cette étape au six mois ou une fois par année. (Rafraîchir trop souvent votre plancher pourrait créer une surcharge et laisser, à long terme, des résidus.)

Vous avez besoin de :

- ✓ **Revitalisant pour bois Wickham** (946 ml couvre 500-600 pi²)
- ✓ **Vadrouille**

Marche à suivre :

1. Passer l'aspirateur afin d'enlever les saletés et la poussière.
2. Bien agiter le **Revitalisant pour bois Wickham** avant l'emploi.
3. Vaporiser le **Revitalisant pour bois Wickham** sur une section du plancher et étendre uniformément dans le sens du grain du bois avec une vadrouille humide.
4. Laisser sécher le bois sans rincer. Attendre quelques minutes avant de circuler sur le plancher.



RÉPARATION MINEURE : Réparations localisées pour les égratignures.

Vous avez besoin de :

- ✓ **Huile claire** - (Seulement celle-ci si votre plancher est naturel)
- ✓ **Huile colorée** – (Les deux huiles sont nécessaires pour un plancher coloré)
- ✓ Gants & Guénilles

Plancher Huilé Naturel :

1. Passer l'aspirateur et nettoyer les zones du plancher à réparer avec de l'alcool méthylique. (L'alcool isopropylique 70% USP de pharmacie peut être utilisé pour une petite surface). Le plancher doit être propre et sec.
2. Appliquer l'**huile claire** sur l'égratignure.
3. Laisser pénétrer deux minutes, puis essuyer afin de polir pour éviter tout aspect humide.
4. Répéter l'opération une deuxième fois.
5. Attendre 4 heures minimum avant de circuler.
6. Si par la suite une différence de lustre est noté, attendre 24 heures puis polir doucement la zone avec un tampon vert de style «*Scotch Brite*».

Plancher Huilé Coloré :

1. Passer l'aspirateur et nettoyer le plancher avec de l'alcool méthylique. (L'alcool isopropylique 70% USP de pharmacie peut être utilisé pour une petite surface). Le plancher doit être propre et sec.
2. Appliquer l'**huile claire** sur l'égratignure.
3. Laissez pénétrer deux minutes et essuyer légèrement.
4. Appliquer l'**huile colorée** sur l'égratignure.
5. Laisser pénétrer deux minutes et essuyer.
6. Répéter l'opération au besoin.
7. Attendre une heure entre l'étape 5 et 8.
8. Appliquer l'**huile claire** de finition pour sceller le tout. Polir la zone.
9. Attendre 4 heures minimum avant de circuler.
10. Si par la suite une différence de lustre est noté, attendre 24 heures avant de polir doucement la zone avec un tampon vert de style «*Scotch Brite*». Ceci ajustera le niveau de lustre.

*** Note : Ne pas inverser l'ordre d'application des deux huiles. Appliquer l'huile colorée en premier ferait ressortir davantage la marque, car elle irait teindre le bois brut de l'égratignure. ***



RÉPARATION MAJEURE : Remettre à neuf une grande surface

Vous avez besoin de :

- ✓ **Huile claire** - (Seulement celle-ci si votre plancher est naturel)
- ✓ **Huile colorée** – (Les deux huiles sont nécessaires pour un plancher coloré)
- ✓ Polisseuse à plancher
- ✓ Tampon à polisseuse Vert et Rouge
- ✓ Tampon à polisseuse Blanc
- ✓ Gants & Guénilles

ÉTAPES:

1. Passer l'aspirateur et nettoyer le plancher avec de l'alcool méthylique. Le plancher doit être propre et sec.
2. Passer la polisseuse à plancher avec le tampon vert ou rouge (dépendamment de l'état du plancher) sur toute la surface afin de faire un léger sablage. Si ce n'est pas suffisant, changer pour un tampon plus abrasif.
3. Aspirer les résidus et la poussière.
4. **-Plancher Huilé Naturel** : Prendre l'**huile claire** seulement. Deux couches seront nécessaires espacées de 24 heures.
-Plancher Huilé Coloré : Faire un mélange 2 pour 1 avec les huiles (2 parties **d'huile colorée** pour 1 partie **d'huile claire**).
5. Verser l'huile sur le plancher (cercle d'environ 4" diamètre).
6. Mettre la polisseuse par-dessus l'huile et centrer celle-ci sur le trou du tampon blanc.
7. Polir et ajouter le mélange 2 pour 1 d'huile colorée selon la surface à couvrir. Polir suffisamment pour que le **mélange d'huile colorée** pénètre dans le bois. Polir le bois jusqu'à apparence de saturation; le plancher doit avoir l'air uniforme et il ne doit pas y avoir d'excès d'huile sur la surface. Le polissage est une action importante qui réchauffe l'huile. Cela aide l'huile à bien pénétrer et accélère le temps de séchage.
8. Si la couleur obtenue n'est pas satisfaisante : Attendre 4 heures et répéter l'opération de nouveau (étape # 7) avec le **mélange d'huile colorée** 2 pour 1 pour une deuxième couche .
9. Attendre 24 heures. Terminer le travail par deux couches **d'huile claire**. Ces dernières couches ont pour but de sceller la couleur de votre plancher. Attendre un minimum de 4 heures entre les deux couches.
10. L'huile va durcir dans la fibre du bois. Vous pouvez marcher et replacer les meubles 24 heures suivant la dernière application. Attendre 10 jours avant de procéder à un nettoyage avec le **savon pour bois huilé Wickham**.



RÉPARATION D'UNE PLANCHE SEULEMENT :

1. Isoler la planche en prenant soin de calfeutrer toutes les autres planches autour.
2. Sabler jusqu'au bois avec un papier sablé 80, poursuivre avec du 100, puis du 120.
3. Aspirer la poussière.
4. Nettoyer la planche avec de l'alcool méthylique. Ceci enlèvera tout résidu de poussière.
5. **-Plancher Naturel** : Prendre l'**huile claire** seulement. Deux couches seront nécessaires espacées de 24 heures.
-Plancher Coloré : Faire un mélange 2 pour 1 avec les huiles (2 parties huile colorée pour 1 partie d'huile claire.)
6. Verser une petite portion **d'huile claire** ou du **mélange d'huile colorée** sur la planche.
7. Polir suffisamment pour que l'huile claire ou le mélange d'huile colorée pénètre dans le bois. Polir le bois jusqu'à apparence de saturation; le plancher doit avoir l'air uniforme et il ne doit pas y avoir d'excès d'huile sur la surface après le polissage.
8. Pour un plancher coloré, si la couleur obtenue n'est pas satisfaisante : Attendre 4 heures et répéter l'opération (étape # 7) de nouveau avec le **mélange d'huile colorée** 2 pour 1 pour une deuxième couche .
9. Attendre 24 heures. Terminer le travail par deux couches **d'huile claire**. Ces dernières couches ont pour but de sceller la couleur de votre plancher. Attendre un minimum de 4 heures entre les deux couches. Même si votre plancher n'a aucune couleur (naturel), vous devez toujours appliquer une deuxième couche **d'huile claire**. Polir le bois jusqu'à apparence de saturation.

L'huile va durcir dans la fibre du bois. Vous pouvez marcher et replacer les meubles 24 heures suivant la dernière application. Attendre 10 jours avant de procéder à un nettoyage avec le **savon pour bois huilé Wickham**.



BOIS BRUT À HUILER TELS : ESCALIER, RAMPE, PLANCHER

1. Sabler le bois avec un papier sablé 80, poursuivre avec du 100, puis du 120.
2. Aspirer les résidus et la poussière.
3. Nettoyer la planche avec de l'alcool méthylique. Ceci enlèvera tout résidu de poussière.
4. **-Plancher Huilé Naturel** : Prendre l'**huile claire** seulement. Deux couches seront nécessaires espacées de 24 heures.
-Plancher Huilé Coloré : Faire un mélange 2 pour 1 avec les huiles (2 parties d'huile colorée pour 1 partie **d'huile claire**).
5. Verser l'huile sur le plancher (cercle d'environ 4" diamètre).
6. Mettre la polisseuse par-dessus l'huile et centrer celle-ci sur le trou du tampon blanc.
7. Polir et ajouter le mélange 2 pour 1 d'huile colorée selon la surface à couvrir. Polir suffisamment pour que le mélange d'huile colorée pénètre dans le bois. Polir le bois jusqu'à apparence de saturation; le plancher doit avoir l'air uniforme et il ne doit pas y avoir d'excès d'huile sur la surface. Le polissage est une action importante qui réchauffe l'huile. Cela aide l'huile à bien pénétrer et accélère le temps de séchage.
8. Si la couleur obtenue n'est pas satisfaisante : Attendre 4 heures et répéter l'opération de nouveau (étape # 7) avec le **mélange d'huile colorée** 2 pour 1 pour une deuxième couche.
9. Attendre 24 heures. Terminer le travail par deux couches **d'huile claire**. Ces dernières couches ont pour but de sceller la couleur de votre plancher. Attendre un minimum de 4 heures entre les deux couches. Polir le bois jusqu'à apparence de saturation.

L'huile va durcir dans la fibre du bois. Vous pouvez marcher et replacer les meubles 24 heures suivant la dernière application. Attendre 10 jours avant de procéder à un nettoyage avec le **savon pour bois huilé Wickham**.